

ΑΓΟΡΑ

Η "ΑΓΟΡΑ" ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER.

1 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ/ΡΟΛΟΪ

2 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (εάν ζητηθεί)

3 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)

5 ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΕΦΟΣΟΝ Η "ΑΚΥΡΩΣΗ" ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 3

1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F* & ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

2 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

3 ΕΙΣΑΓΕΤΕ 'Η ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ/ΡΟΛΟΪ

4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MID & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

5 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

6 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

7 ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΦΟΣΟΝ Η "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 3

1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F* & ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

2 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

3 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ/ΡΟΛΟΪ

4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MID & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

5 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (εάν ζητηθεί)

6 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)

8 ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F*

2 ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

4 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F*

2 ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

3 ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

4 ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

* ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

1 ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (πλήκτρο F4)

2 ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

3 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

5 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

6 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

7 ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ/ΡΟΛΟΪ 'Η ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

8 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

9 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ CVV (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

10 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (εάν ζητηθεί)

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

12 ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΕΦΟΣΟΝ Η "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ" ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΒΗΜΑ 4

1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F*

2 ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΟΚΛ. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

3 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

4 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

5 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

6 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

7 ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ/ΡΟΛΟΪ ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

8 ΕΙΣΑΓΕΤΕ RRN (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

9 ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

10 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)

11 ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΦΗΜ

3 ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ

4.1 ΣΤΗ «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ», ΕΠΙΛΕΓΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΜΕ: «ΑΓΟΡΑ», «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ», «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ»

4.2 ΣΤΗ «ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ», ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ. ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΜΕ: «ΑΓΟΡΑ», «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ», «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ»

4.3 ΜΕ ΤΗ «ΔΙΑΓΡΑΦΗ», Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ/ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ