

cardlink[®]

aWorldlinebrand

Οδηγίες διασύνδεσης ταμειακής (ECR) και ταμειακού συστήματος (ERP) με Android POS



A80 | A910 | A920 | A920Pro | A50 | A77

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2024
Έκδοση εγγράφου: 3

f @ in ▶ | cardlink.gr

1 Σύνδεση στο δίκτυο και άνοιγμα εφαρμογής

1. Επιβεβαιώστε ότι το POS σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο (WiFi ή LAN).
2. Είσοδος στην εφαρμογή πληρωμών **Cardlink POSSible**.
3. Εισαγωγή κωδικού **PIN** που έχετε ορίσει ή για την πρώτη φορά εισάγετε το **PIN 1111** των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί ο ΑΦΜ, τον εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο.

2 Έλεγχος έκδοσης εφαρμογής και κλείσιμο πακέτου

1. Από το Αρχικό μενού επιλέξτε «**Ρυθμίσεις**».
2. Επιλέξτε «**Πληροφορίες Συστήματος**», για να ελέγξετε ότι η εφαρμογή πληρωμών είναι αναβαθμισμένη στην τελευταία έκδοση. Στο πεδίο «**Πληροφορίες εφαρμογής**» η έκδοση πρέπει να είναι **7.1 και πάνω**. Δείτε στη σελίδα μας οδηγίες αναβάθμισης cardlink.gr/wp-lp/software-update-guide/.
3. Είναι απαραίτητο να έχετε **κλείσει πακέτο** πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα καταχώρησης Static IP. Πατήστε το Exit κουμπί πάνω δεξιά και από το Αρχικό μενού επιλέξτε «**Διαχείριση Συναλλαγών**» και πατήστε το κουμπί για «**Αποστολή πακέτου**». Επιλέξτε την επιθυμητή εκτύπωση και πατήστε «**Συνέχεια**».

3 Ρύθμιση Static IP

1. Από το Αρχικό μενού επιλέξτε «**Ρυθμίσεις**».
2. Επιλέξτε «**Δίκτυο και Διασύνδεση**».
3. Επιλέξτε «**ΑΑΔΕ**».
4. Επιλέξτε «**Ρυθμίσεις ECR και IP**».
5. Στην επιλογή Τύπος IP, DHCP πατήστε το βελάκι και επιλέξτε «**Static IP**».
6. Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την IP που εμφανίζεται αυτόματα πατήστε «**Αποθήκευση**». Εναλλακτικά καταχωρήστε την IP που επιθυμείτε και πατήστε «**Αποθήκευση**». Στη συνέχεια θα εκτυπωθεί απόκομμα με τα καταχωρημένα στοιχεία.

Σημείωση: Για να λειτουργήσει σωστά η διασύνδεση, θα πρέπει να καταχωρήσετε στο ταμειακό σας σύστημα την Static IP που έχει το POS σας.

4 Διασύνδεση με ΑΑΔΕ και δοκιμή

1. Πατήστε το βελάκι πάνω αριστερά και επιλέξτε «**Διασύνδεση με ΑΑΔΕ**». Στον Τύπο Διασύνδεσης επιλέξτε «**Ταμειακή**» ή «**ERP**» ανάλογα με το πρωτόκολλο που θέλετε να διασυνδεθείτε (Ταμειακή Α.1098/2022, ERP Α.1155/2023).
2. Επιλέξτε «**Δοκιμή διασύνδεσης με ΑΑΔΕ**». Όσο εμφανίζεται το μήνυμα δοκιμής στο POS, στείλτε: από το ERP, μία δοκιμαστική συναλλαγή ή από την Ταμειακή, την εντολή echo-init και control.
3. Εφόσον ολοκληρωθεί η διασύνδεση, θα εμφανιστεί το μήνυμα «**Επιτυχής δοκιμή διασύνδεσης**» στην οθόνη του POS. Πατήστε OK και στη συνέχεια «**Αποθήκευση**». (Αγνοήστε το μήνυμα σφάλματος που θα εμφανιστεί στο ERP ή στην ταμειακή).
4. Μετά την Αποθήκευση, **επιστρέψτε στην Αγορά** και στείλτε: από το ERP, μία δοκιμαστική συναλλαγή ή από την Ταμειακή, την εντολή echo-init και control.

5 Αποστολή εντολών Διασύνδεσης με ΑΑΔΕ

1. Πατήστε το κουμπί εξόδου πάνω δεξιά και θα επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.
2. Στη συνέχεια στείλτε τις **Εντολές Διασύνδεσης** από την Ταμειακή ή το ERP για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ζεύξης με ΑΑΔΕ και να κλειδωθεί η οθόνη Εισαγωγής Ποσού στο POS.