

Οδηγίες διασύνδεσης POS με ταμειακές μηχανές και ΑΑΔΕ

POS Ingenico ICT220 με λογισμικό Telium





Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2024 Έκδοση εγγράφου: 3



Περιεχόμενα

Εισαγωγή	3
Κατανόηση/Περίληψη Διασύνδεσης	3
Διεύθυνση IP	3
Τύποι τερματικών	4
Μέρος 1° : Διασύνδεση	5
1º Βήμα: Ρύθμιση ΙΡ	5
Αλλαγή σε STATIC IP	5
Προβολή/Διατήρηση DHCP IP	6
2° Βήμα: Καταχώρηση Α.Φ.Μ.	7
3° Βήμα: Ενεργοποίηση διασύνδεσης	8
4º Βήμα: Έλεγχος επικοινωνίας/ECHO-INIT	9
Μέρος 2°: Νέο Μενού Τερματικού	10
Ετεροχρονισμένες συναλλαγές	10
Εκτέλεση ετεροχρονισμένης συναλλαγής	10
Συνέχιση συναλλαγής	11
Μείωση ποσού	11
Διαγραφή	12
Δήλωση Βλάβης	12
Αποκατάσταση Βλάβης	13

f 🖸 in 🖸 | cardlink.gr



Εισαγωγή

Έπειτα από την απομακρυσμένη αναβάθμιση των ενεργών EFTPOS της κάθε επιχείρησης (η οποία γίνεται με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών), οι επιχειρήσεις θα ειδοποιηθούν από την ΑΑΔΕ για αυτήν. Στην συνέχεια, θα κληθούν να πραγματοποιήσουν την διασύνδεση με την Ταμειακή μηχανή με την βοήθεια ενός τεχνικού ΦΗΜ.

Τα βήματα που θα ακολουθήσει ο τεχνικός ΦΗΜ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διασύνδεση μεταξύ Ταμειακής μηχανής (ECR) και EFTPOS, περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Κατανόηση/ Περίληψη Διασύνδεσης

Για την καλύτερη εκτέλεση της διαδικασίας διασύνδεσης είναι απαραίτητη η κατανόηση ορισμένων τεχνικών όρων. Στη σύνοψη της διαδικασίας, που ακολουθεί, αυτοί οι όροι περιγράφονται αναλυτικά.

Τα τερματικά (EFTPOS) που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία υλοποίησης, επικοινωνούν με το δίκτυο μέσω καλωδίου Ethernet/ LAN.

Η ταμειακή της επιχείρησης και το EFTPOS πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο, καθώς η επικοινωνία μεταξύ τους επιτυγχάνεται μέσω της διεύθυνσης IP του τερματικού.

Διεύθυνση IP

- Κάθε συσκευή που συνδέεται σε ένα οποιοδήποτε δίκτυο, όπως και το EFTPOS, αποκτάει μία διεύθυνση IP: μία αριθμητική ή αλφαριθμητική διεύθυνση που είναι μοναδική για τη συγκεκριμένη συσκευή στο συγκεκριμένο δίκτυο.
- Οι συσκευές εντοπίζουν, στέλνουν, και ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλες συνδεδεμένες συσκευές χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP, όπως αντίστοιχα γίνεται με το EFTPOS και την Ταμειακή μηχανή.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προκαθορισμένη ρύθμιση της διεύθυνσης IP του EFTPOS δεν είναι ορισμένη ως στατική ή Static IP (δηλαδή δεν παραμένει η ίδια), αλλά δυναμική ή Dynamic IP (δηλαδή αλλάζει με κάθε επανεκκίνηση του router/ συσκευής ή από τον ίδιο τον πάροχο με περιοδικότητα μερικών ημερών). Για να επιτευχθεί η διασύνδεση των δύο παραπάνω συσκευών και να μη «χαθεί» μετά από λίγο, συνίσταται η αλλαγή της διεύθυνσης IP του EFTPOS από δυναμική σε στατική.





ict **220**

Με την ολοκλήρωση της ρύθμισης της διεύθυνσης ΙΡ του τερματικού από δυναμική σε στατική ΙΡ, ώστε να είναι εφικτή η ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ταμειακή Μηχανή, ο τεχνικός πρέπει να καταχωρήσει τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης στο EFTPOS και να ενεργοποιήσει την διασύνδεση.

Η ενεργοποίηση της διασύνδεσης θα αλλάξει την αρχική εικόνα της οθόνης του τερματικού και πλέον δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση/ πληκτρολόγηση χρεωστικής συναλλαγής από το τερματικό, αλλά μόνο από την Ταμειακή Μηχανή.

Μόλις το τερματικό καταχωρηθεί στην Ταμειακή Μηχανή, μέσω της στατικής του, πλέον, διεύθυνσης IP, με έναν Έλεγχο Επικοινωνίας (ECHO-INIT, CONTROL), το τερματικό θα συνδεθεί στο Esend για να λάβει το απαραίτητο Master Key.

Στη συνέχεια, και έπειτα από την αντιστοίχιση πληρωμών από την Ταμειακή Μηχανή, η διασύνδεση θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.



Μέρος 1⁰: Διασύνδεση

Είναι απαραίτητο να γίνει αποστολή πακέτου για να σταλούν όλες οι εκκρεμείς συναλλαγές προς εκκαθάριση, πριν προχρήσετε στο πρώτο βήμα.

Πιέστε το πλήκτρο **F*** στη συνέχεια με το πλήκτρο **▼** επιλέξτε «**MENOY EMΠΟΡΟΥ**» και πατήστε ENTER. Επιλέξτε **«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ»** και πατήστε ENTER. Επιλέξτε **«ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ»** και πατήστε ENTER. Γίνεται η αποστολή των Συναλλαγών και η εκτύπωση του Πακέτου.

1⁰ Βήμα: Ρύθμιση ΙΡ

Αλλαγή σε STATIC IP

Ως προεπιλογή, το τερματικό σας είναι ρυθμισμένο σε δυναμική IP (DHCP). Η αλλαγή σε στατική IP (Static IP) θα πρέπει να γίνει χειροκίνητα.

iCT250

Πιέστε την αριστερή παύλα (βλ. εικόνα) για να εισέλθετε στο «ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ»

- Στη νέα εφαρμογή που είναι συμβατή με το πρωτόκολλο της ΑΑΔΕ, στο «ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ» επιλέξετε το νέο υπομενού με τίτλο «ΦΗΜ» πατώντας το πράσινο πλήκτρο στο κάτω δεξί μέρος του τερματικού σας.
- Στο υπομενου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ», θα βρείτε την επιλογή «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ». Επιλέξτε και πατήστε ξανά το πράσινο πλήκτρο.
- Ως πρώτη επιλογή στο μενού «ETHERNET SETUP» εμφανίζεται η «Boot Proto». Επιλέξτε και πατήστε το πράσινο πλήκτρο για επιβεβαίωση.
- Από την προεπιλογή «DHCP», επιλέξτε «Static Address» για αλλαγή της δυναμικής IP σε στατική IP.

MENOY EMNOPOY ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ> ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦHM> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ> PYOMISEIS AIKTYOY> ETHERNET SETUP Boot Proto Print IP Address Subnet Mask **BOOT PROTO** Static Address DHCP



- Το τερματικό σας επιστρέφει στο προηγούμενο μενού «Ethernet setup». Επιλέγετε την τρίτη επιλογή «IP Address».
- Ανάλογα με τις οδηγίες της επιχείρησης, πληκτρολογείτε την επιθυμητή διεύθυνση IP.

ETHERNET SETUP

Boot Proto

Print Ne roomese

Subnet Mask



Ανάλογα με τον πάροχο σας, στις Ρυθμίσεις Δικτύου, πρέπει να γίνει αλλαγή και του πεδίου Gateway address. Εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις ισχύουν τα παρακάτω:

- Nova: <u>192.168.1.254</u>
- Vodafone: <u>192.168.2.1</u>
- Cosmote: <u>192.168.1.1</u>

Προβολή/Διατήρηση DHCP IP

Η αλλαγή σε στατική IP, δεν είναι υποχρεωτική. Η διασύνδεση ΑΑΔΕ μπορεί να λειτουργήσει και με δυναμική IP, αρκεί όμως να καταχωρείται η νέα IP του τερματικού στην ταμειακή κάθε φορά που αλλάζει σε αυτό (βλ. ενότητα: Διεύθυνση IP).

Για τον έλεγχο της IP του τερματικού τη δεδομένη χρονική στιγμή και την καταχώρηση στην ταμειακή μηχανή, τα βήματα είναι τα παρακάτω:

- Στο ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ εμφανίζεται πλέον η νέα επιλογή «ΦΗΜ» λόγω του πρωτόκολλου ΑΑΔΕ. Επιλέξτε και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Στο μενού «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ» επιλέξτε «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.

 ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ

 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ>

 ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ

 ΦΗΜ>

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

εγνδέεμ>

f 🖸 in 🖸 | cardlink.gr

ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ> ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ>



 Το τερματικό εκτυπώνει τις πληροφορίες (βλ. εικόνα δεξιά) και αποτελούν τα στοιχεία σύνδεσης ΦΗΜ του τερματικού. Η IP του τερματικού αναγράφεται καθαρά καθώς και ο τύπος αυτής (DHCP ή STATIC αντίστοιχα). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΗΝ

ΤΥΠΟΣ ΕCR: [ΝΟ][] ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΛΔΕ: ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ: OFF POS IP: 192.168.1.248 (DHCP)

TID: 60006495 AΦM: 979703476 APP.VERSION: 02.50

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΦΗΜ:

ΔΙΕΥΘΥΗΣΕΙΣ ESFID: 62.1.7.146:30500:SSLM8000:TCPSSLM8000 62.1.7.46:30500:SSLM8000:TCPSSLM8000 62.1.7.146:30500:SSLM8000:TCPSSLM8000

2° Βήμα: Καταχώρηση Α.Φ.Μ.

Το επόμενο βήμα για τη διασύνδεση περιλαμβάνει την καταχώρηση ΑΦΜ του εμπόρου στο τερματικό. Για να επιτευχθεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Από το ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ επιλέξτε το υπομενού «ΦΗΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Στο υπομενού «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ» που εμφανίζεται, επιλέξτε «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ" και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Στο υπομενού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ», επιλέξτε «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Στο υπομενού «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ», επιλέξτε «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.

ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ> ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΗΜ> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΦΗΜ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ> ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ>

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ>

 ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ>

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ>

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ>

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΜ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΗΨΗ ΚΑΕΙΔΙΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Πληκτρολογείτε τον εννιαψήφιο
 Α.Φ.Μ. του εμπόρου, όπως αυτός
 αναγράφεται στο σύστημα και πατήστε
 το πράσινο πλήκτρο.

AOM
979703476

3° Βήμα: Ενεργοποίηση διασύνδεσης

Αφού έχει καταχωρηθεί επιτυχώς και το ΑΦΜ του εμπόρου, το τελευταίο βήμα από πλευράς τερματικού είναι η ενεργοποίηση διασύνδεσης. Τα βήματα είναι τα παρακάτω:

- Από το ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ επιλέξτε το υπομενού «ΦΗΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Στο υπομενού «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ» που εμφανίζεται, επιλέξτε «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Στο υπομενού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ», επιλέξτε «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Στο υπομενού «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ», επιλέξτε «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.

MENOY EMNOPOY

HMEPOAOFIA>

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ

ēHM>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ> ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ>

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ>

 ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ>

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ>

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ>

ΑΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΜ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΗΨΗ ΚΑΕΙΔΙΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, η ολοκλήρωση της ενεργοποίησης της διασύνδεσης ΑΑΔΕ, θα αλλάξει την αρχική εικόνα της οθόνης του τερματικού και πλέον δε θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση/ πληκτρολόγηση χρεωστικής συναλλαγής από το POS, αλλά μόνο από την Ταμειακή Μηχανή.

4° Βήμα: Έλεγχος επικοινωνίας/ ECHO-INIT

Σε αυτό το βήμα ο τεχνικός ΦΗΜ, καταχωρεί το EFTPOS στην Ταμειακή Μηχανή, πληκτρολογώντας 4000 στο πεδίο Port της Ταμειακής Μηχανής. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, ακολουθεί ο Έλεγχος Επικοινωνίας.

Κατά τη διαδικασία του ελέγχου επικοινωνίας, θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη του τερματικού:



Επιλέξετε ΝΑΙ [o] με το πράσινο πλήκτρο κάτω δεξιά στο τερματικό σας. Με αυτό το βήμα, η διαδικασία διασύνδεσης θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

f 🖸 in 🖸 | cardlink.gr



Μέρος 2°: Νέο Μενού Τερματικού POS

Ετεροχρονισμένες συναλλαγές

Έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης Ταμειακής Μηχανής και EFTPOS, μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν ετεροχρονισμένες συναλλαγές. Οι ετεροχρονισμένες συναλλαγές αφορούν προφορτωμένες αποδείξεις από την ταμειακή, των οποίων όμως, η εκτέλεση στο EFTPOS δεν πραγματοποιήθηκε απευθείας.



Όταν εκτελούνται ετεροχρονισμένες συναλλαγές από την Ταμειακή Μηχανή, οι συναλλαγές αυτές εμφανίζονται σε ένα νέο υπομενού «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΦΗΜ» στο Μενού Συναλλαγών του τερματικού.

- Υπάρχει χρονικό περιθώριο εικοσιτέσσερις ώρες για να εκτελέσει ο έμπορος κάθε συναλλαγή. Οι προφορτωμένες αποδείξεις, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν σε αυτό το χρονικό περιθώριο, διαγράφονται αυτόματα.
- Το όριο προφορτωμένων αποδείξεων σε εκκρεμότητα είναι είκοσι. Όταν υπάρχουν σε εκκρεμότητα είκοσι αποδείξεις και προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε νέα ετεροχρονισμένη συναλλαγή από την Ταμειακή Μηχανή, στην ταμειακή θα εμφανιστεί μήνυμα ERROR. Προκειμένου να μπορέσετε να στείλετε νέα συναλλαγή οφείλετε να διαγράψετε ή να εξοφλήσετε κάποια από τις ήδη υπάρχουσες είκοσι.

f 🖸 in 🖸 🛛 cardlink.gr



Εκτέλεση ετεροχρονισμένης συναλλαγής

0,10 EUR	[AP 1069]
0,20 EUR	[AP 1070]
5,00 EUR	[AP 1071]

Από το Μενού Συναλλαγών, επιλέγετε το υπομενού «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΦΗΜ» όπου και εμφανίζονται όλες οι προφορτωμένες αποδείξεις με την παρακάτω μορφή: [ΠΟΣΟ] [ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΦΗΜ]

Με τα βελάκια μπορείτε να περιηγηθείτε στο μενού και πατώντας το πράσινο πλήκτρο έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε έως δέκα προφορτωμένες αποδείξεις κάθε φορά.

Αφού επιλέξετε μία ή περισσότερες αποδείξεις, πατώντας το κίτρινο πλήκτρο εμφανίζεται ένα νέο μενού με τις παρακάτω επιλογές: «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ», «ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ», «ΔΙΑΓΡΑΦΗ».



Συνέχιση συναλλαγής

Επιλέγοντας στη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ» με το πράσινο πλήκτρο, επιλέγετε ολόκληρο το ποσό, το οποίο μπορεί να εξοφληθεί με: «ΑΓΟΡΑ», «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ», «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ», ανάλογα πάντα με τις παραμέτρους κάθε τερματικού.



ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ MAILORDER

Μείωση ποσού

Επιλέγοντας «ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ», μπορείτε να επιλέξετε ένα μέρος του ποσού της συγκεκριμένης προφορτωμένης απόδειξης για εξόφληση.





Το επιλεγμένο ποσό μπορεί να εξοφληθεί με: : «ΑΓΟΡΑ», «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ», «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ», ανάλογα πάντα με τις παραμέτρους κάθε τερματικού.

f 🖸 in 🖸 | cardlink.gr



Διαγραφή

Με τη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ», η συγκεκριμένη απόδειξη/ αποδείξεις, διαγράφονται οριστικά από το τερματικό και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησής τους.



Δήλωση Βλάβης

Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης, μπορείτε «ξεκλειδώσετε» το πληκτρολόγιο του τερματικού σας για να πραγματοποιηθούν από αυτό και χρεωστικές συναλλαγές.

Για να «ξεκλειδώσετε» το τερματικό, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και να δηλώστε τη βλάβη που αντιμετωπίζετε. Η δυνατότητα πραγματοποίησης χρεωστικών συναλλαγών είναι διαθέσιμη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από την ΑΑΔΕ ανάλογα με την εκάστοτε βλάβη. Με την ολοκλήρωση της δήλωσης βλάβης στην ΑΑΔΕ, ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα από το τερματικό σας:

- Από το ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ επιλέξτε το υπομενού «ΦΗΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Στη συνέχεια επιλέξτε «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ" και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Επιλέξτε «ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ» και ξανά «ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.

МЕНОҮ ЕМПОРОҮ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ> ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΗΜ> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΠΔΕ

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ>

 ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ>

 ΑΝΑΦΟΡΕΣ>

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ>

 AEITOYPFIES
 AAAE

 AIASYNAESH AAAE>
 AAASHBAABHE>

 AHARSH BAABHE>
 ANABHE>

 ANABOPES>
 EIAIKES PY0MISEIS>

f 🖸 in 🗳 | cardlink.gr



Αν η δήλωση είναι επιτυχής το τερματικό θα εκτυπώσει μήνυμα με την εξής μορφή:

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΗΣ ΡΟS

ANOIXTO ΓΙΑ 12 min

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το χρονικό διάστημα για το οποίο το τερματικό θα μπορεί να εκτελεί χρεωστικές συναλλαγές καθορίζεται από την ΑΑΔΕ.

 Σε περίπτωση Βλάβης Υποδομής, όπου η Ταμειακή Μηχανή λειτουργεί κανονικά, είναι υποχρεωτικό να πληκτρολογήσετε τον αντίστοιχο αριθμό απόδειξης της Ταμειακής Μηχανής στο POS κατά τη διάρκεια συναλλαγής.



Αποκατάσταση Βλάβης

- Σε περίπτωση αποκατάστασης της βλάβης πριν το ορισμένο χρονικό διάστημα από την ΑΑΔΕ, με την πρώτη εντολή από την Ταμειακή μηχανή που θα λάβει το τερματικό, θα κλειδώσει αυτόματα.
- Στη περίπτωση που η βλάβη δεν έχει αποκατασταθεί με τη λήξη του χρονικού περιθωρίου, το τερματικό θα κλειδώσει και ο έμπορος πρέπει να δηλώσει εκ νέου τη βλάβη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ για να "ξεκλειδώσει" ξανά το τερματικό του.

Ο έμπορος σε όλες τις περιπτώσεις οφείλει να δηλώσει την αποκατάσταση στο Esend με τα παρακάτω βήματα:



- Από το ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ επιλέξτε το υπομενού «ΦΗΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Στο υπομενού «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ» που εμφανίζεται, επιλέξτε την τρίτη επιλογή «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ" και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Στο υπομενού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ», επιλέξτε «ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
- Τέλος, επιλέξτε «ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.

МЕНОҮ ЕМПОРОҮ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ> ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΗΜ> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

EYNAEEH ME OHM KATAETAEH EYNAEEH> AEITOYPFIEE AAAE> PY8MIEEIE AIKTYOY>

AEITOYPTIEE AAAE AIAEYNAEEH AAAE> **AHAREH BAABHES** ANA&OPEE> EIAIKEE PYOMIEEIE>

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ