



# Οδηγίες διασύνδεσης ταμειακής με POS A80

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2024  
Έκδοση εγγράφου: 2



1

## Εύρεση και Καταχώρηση Static IP A80

1. Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) από την αρχική οθόνη της συσκευής.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό **9876**. Αν δεν τον δεχτεί, πληκτρολογήστε **pax9876@@** και πατήστε **Enter**.
3. Επιλέξτε **Network & Internet**
4. Επιλέξτε **Ethernet**.
5. Στην οθόνη Ethernet θα δείτε τις καταχωρημένες τιμές IP, MASK, GATEWAY του POS σας για να τις καταχωρήσετε σε static.
6. Στη συνέχεια επιλέξτε **Ethernet Configuration**.
7. Στην ενότητα IP settings επιλέξτε «**Static**».
8. Καταχωρήστε τις τιμές IP, Netmask, Gateway που καταγράψατε στο προηγούμενο βήμα.

2

## Είσοδος στην Εφαρμογή

1. Επιλέξτε την εφαρμογή **Cardlink POSSible** και πατήστε «**Είσοδος**».
2. Εφόσον, η εφαρμογή σας έχει αναβαθμιστεί και έχει ενημερωθεί με τις σχετικές παραμέτρους που μπορούν να υποστηρίζουν την διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, εμφανίζεται ενημερωτική οθόνη. Για να συνεχίσετε πατήστε **OK**.
3. Στη συνέχεια, εισάγετε τον **ΑΦΜ** της επιχείρησής σας και πατήστε **OK**.
4. Ελέγξτε προσεκτικά τις πληροφορίες και πατήστε «**Συνέχεια**».
5. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο προσωπικό κωδικό **PIN** που έχετε επιλέξει και πατήστε **OK**.
6. Επιβεβαιώστε πληκτρολογώντας πάλι τον κωδικό **PIN** και πατήστε **OK**.

**Σημείωση:** Η καταχώρηση του **ΑΦΜ** θα ζητηθεί μόνο κατά την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή μετά την αναβάθμιση.

Εφόσον ζητηθεί **PIN** και δεν έχετε καταχωρήσει προσωπικό κωδικό, πληκτρολογήστε **1111**

**Σημείωση:** Για να λειτουργήσει σωστά η διασύνδεση, θα πρέπει να καταχωρήσετε στο **ταμειακό σας σύστημα** την **Static IP** που έχειτο **POS** σας.

### 3

## Κλείσιμο Πακέτου

1. Από το αρχικό μενού, επιλέξτε «Διαχείριση συναλλαγών».
  - Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι συναλλαγές που δεν έχετε αποστείλει προς εκκαθάριση.
  - Για να προχωρήσετε στην αποστολή των συναλλαγών, πατήστε «Αποστολή πακέτου».
2. Επιλέξτε αναλυτική, συνοπτική ή συγκεντρωτική εκτύπωση και πατήστε «Ναι». Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε «Όχι».
3. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχές κλείσιμο πακέτου» και πατήστε ΟΚ. Το POS εκτυπώνει το πακέτο.

**Σημείωση:** Για να λειτουργήσει σωστά η διασύνδεση, θα πρέπει να μην υπάρχουν συναλλαγές που δεν έχουν σταλεί προς εκκαθάριση. Εάν δεν έχετε ανοιχτό πακέτο προχωράτε στο επόμενο βήμα.

Στις Ρυθμίσεις ECR, εάν στην οθόνη κάτω από το Terminal IP δεν βλέπετε την static IP που έχετε καταχωρήσει, ελέγχτε ότι είστε συνδεδεμένος στο WiFi ή LAN δίκτυο της επιχείρησης και έχετε καταχωρήσει σωστά όλα τα στοιχεία (IP, Mask, Gateway).

### 4

## Ενεργοποίηση τρόπου διασύνδεσης με ECR

1. Από το αρχικό μενού επιλέξτε "Ρυθμίσεις" και στη συνέχεια επιλέξτε ECR.
2. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Διασύνδεση ECR».
3. Επιλέξτε τον τύπο ECR διασύνδεσης που είναι συμβατός με το ταμειακό σας σύστημα.

### 5

## Echo/Control μήνυμα

1. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η επικοινωνία με την ΑΑΔΕ για τη διασύνδεση του συστήματος.
2. Η διασύνδεση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Επιλέξτε «Συνέχεια».
3. Εφόσον η διασύνδεση δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιλέξτε «Νέα προσπάθεια» ή Ακύρωση για να γυρίσετε πίσω.
4. Βλέπετε τη νέα αρχική οθόνη. Οι συναλλαγές σας πλέον ξεκινάνε από το ταμειακό σύστημα.