

ΑΓΟΡΑ

- 1** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (πράσινο πλήκτρο)
- 2** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
- 3** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 4** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 5** ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 6** ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F* & ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 2** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 3** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
- 4** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MID & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 5** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 6** ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 7** ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F* & ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 2** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 3** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
- 4** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MID & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 5** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 6** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 7** ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 8** ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F*
- 2** ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 3** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 4** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 5** ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F*
 - 2** ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
 - 3** ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
 - 4** ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- * ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F*
- 2** ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 3** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 4** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 5** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΦΙΕΞΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 6** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 7** ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 8** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 9** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ CVV (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 10** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 11** ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 12** ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ F*
- 2** ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ▼ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΟΚΛ. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 3** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 4** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 5** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΦΙΕΞΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 6** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 7** ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 8** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 9** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ CVV (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 10** ΕΙΣΑΓΕΤΕ RRN (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 11** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 12** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 13** ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ