


cardlink[®]
POSSible

Οδηγός Χρήσης


**Cardlink
POSSible
D200**





cardlink | Περιεχόμενα

1	Ενεργοποίηση εφαρμογής	3
2	Αγορά	6
2.1	Αγορά με DCC	9
3	Αποστολή πακέτου	11
4	Ακύρωση συναλλαγής	12
4.1	Ακύρωση συναλλαγής με DCC	14
5	Αναζήτηση ιστορικού συναλλαγών	16
6	Άλλες υπηρεσίες	17
6.1.1	Προέγκριση για ενοικιάσεις	18
6.1.2	Ολοκλήρωση προέγκρισης για ενοικιάσεις	21
6.2.1	Προέγκριση για ξενοδοχεία	24
6.2.2	Ολοκλήρωση προέγκρισης για ξενοδοχεία	27
7	Υποστήριξη	31
8	Ρυθμίσεις	33




Ενεργοποίηση εφαρμογής

1


1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή **Cardlink POSSible** (Εικόνα 1) και πληκτρολογήστε το PIN.
2. Πατήστε **«Είσοδος»**. (Εικόνα 2)
3. Η συσκευή είναι έτοιμη να σκανάρει το QR code, που έχετε λάβει μέσω email. Σκανάρετε το QR code και περιμένετε λίγο μέχρι η συσκευή να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες της. (Εικόνα 3)
4. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν 4ψήφιο προσωπικό κωδικό (PIN) και πατήστε **OK**. (Εικόνα 4)
5. Επιβεβαιώστε πληκτρολογώντας πάλι τον κωδικό PIN και πατήστε **OK**. (Εικόνα 5)

Ενεργοποίηση εφαρμογής


1



6. Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth". Για να προχωρήσετε επιλέξτε **«Ζεύξη»** διαφορετικά επιλέξτε Ακύρωση. (Εικόνα 6)
7. Επιλέξτε μία απο τις διαθέσιμες συσκευές D200, για ζεύξη. (Εικόνα 7)
8. Πραγματοποιήστε σύζευξη των συσκευών, πληκτρολογώντας τον κωδικό **σύζευξης Bluetooth** στη συσκευή D200. (Εικόνα 8, 9)
9. Η συσκευή έχει συνδεθεί με επιτυχία, πατήστε **OK** (Εικόνα 10).




11.



12.



13.



14.



15.

10. Επιλέξτε «**Ρυθμίσεις**». (Εικόνα 11)

11. Επιλέξτε «**Ενημέρωση αρχείων συστήματος**». (Εικόνα 11)

- Η ενημέρωση αρχείων συστήματος του POS, είναι σε εξέλιξη. (Εικόνα 12)
- Περιμένετε λίγο, μέχρι η συσκευή να ολοκληρώσει την ενημέρωση. (Εικόνα 13)
- Εμφανίζεται το μήνυμα «**Επιτυχής ενημέρωση αρχείων συστήματος**». Πατήστε **OK**. (Εικόνα 14)


12. Για να επιβεβαιώσετε την επιτυχημένη ενημέρωση αρχείων συστήματος, ελέγξτε ότι στην οθόνη του D200 εμφανίζεται το λογότυπο **Cardlink POSSible** (Εικόνα 15). Διαφορετικά επαναλάβετε εκ νέου την διαδικασία «Ενημέρωσης αρχείων συστήματος»

Ενεργοποίηση
εφαρμογής


1

Στο επάνω μέρος της οθόνης, βρίσκεται το αρχικό μενού. Στην ενότητα που ακολουθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές.


1.




2.



3.



4.



5.




Αγορά

2

1. Βρίσκεστε στην επιλογή Αγορά. Πληκτρολογήστε το **Ποσό χρέωσης** που επιθυμείτε και πατήστε **OK**. (Εικόνα 1)
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό δόσεων (εφόσον ζητηθεί) και πατήστε **OK**. (Εικόνα 2)
3. Εμφανίζεται το μήνυμα «**Περάστε Κάρτα**» (Εικόνα 3).
4. Εισάγετε την κάρτα στον αναγνώστη του D200 ή περάστε την ανέπαφα. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει μέσω wallet app, πλησιάστε την συσκευή του στον αναγνώστη (Εικόνα 4).
5. Στη συνέχεια, δώστε το mPOS στον πελάτη σας για να πληκτρολογήσει το PIN του (εφόσον ζητηθεί) και πατήστε **Enter**. **○** (Εικόνα 5)

cardlink



6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. (Εικόνα 6)

7. Ζητήστε από τον πελάτη να υπογράψει στο πεδίο, εφόσον ζητηθεί. (Εικόνα 7)


8. Με την ολοκλήρωση μπορείτε να επιλέξετε είτε **Προεπισκόπηση απόδειξης**, είτε **αποστολή με SMS ή email**. (Εικόνα 8)

9. **Προεπισκόπηση:**
Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση απόδειξης, επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο. (Εικόνα 9)


Αγορά

2


10.



11.



12.



10. SMS:


Μπορείτε να αποστείλετε το απόκομμα συναλλαγής μέσω SMS. (Εικόνα 10)

Πληκτρολογήστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του πελάτη και πατήστε **OK**. Με την ολοκλήρωση θα εμφανιστεί το μήνυμα «**Επιτυχής αποστολή sms**». Πατήστε **OK**. (Εικόνα 11)

11. Email:

Μπορείτε να αποστείλετε το απόκομμα συναλλαγής μέσω email. (Εικόνα 10)

Πληκτρολογήστε το email του πελάτη και πατήστε **Enter**.  Με την ολοκλήρωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα «**Επιτυχής αποστολή email**». Πατήστε **OK**. (Εικόνα 12)



Αγορά με DCC

2.1


1. Βρίσκεστε στην επιλογή Αγορά. Πληκτρολογήστε το **Ποσό χρέωσης** που επιθυμείτε και πατήστε **OK**. (Εικόνα 1)
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό δόσεων, εφόσον ζητηθεί και πατήστε **OK**. (Εικόνα 2)
3. Εμφανίζεται το μήνυμα «**Περάστε κάρτα**». (Εικόνα 3)
4. Εισάγετε την κάρτα στον αναγνώστη του D200 ή περάστε την ανέπαφα. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει μέσω wallet app, πλησιάστε τη συσκευή του στον αναγνώστη. (Εικόνα 4)
5. Επιλέξτε το νόμισμα που επιθυμεί ο πελάτης, εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία ισοτιμίας στην επιχείρησή σας. (Εικόνα 5)

cardlink


6.




7.



8.



9.



Αγορά
με DCC


2.1

6. Στη συνέχεια, δώστε τη συσκευή αναγνώρισης D200 στον πελάτη σας για να πληκτρολογήσει το PIN του και πατήστε **Enter**.  (Εικόνα 6)
7. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. (Εικόνα 7)
8. Ζητήστε από τον πελάτη να υπογράψει στο πεδίο, εφόσον ζητηθεί. (Εικόνα 8)
9. Με την ολοκλήρωση μπορείτε να επιλέξετε είτε **Προεπισκόπηση απόδειξης**, είτε **αποστολή με SMS ή email**. (Εικόνα 9)

cardlink

Αποστολή πακέτου

3




1. Από το αρχικό μενού, επιλέξτε **«Διαχείριση συναλλαγών»**.
 - Στην οθόνη θα δείτε τις συναλλαγές που δεν έχετε αποστείλει προς εκκαθάριση. (Εικόνα 1)
 - Ελέγξτε αναλυτικά τις συναλλαγές ανοικτού πακέτου ανα τράπεζα και βεβαιωθείτε για το συνολικό ποσό των συναλλαγών.
 - Για να προχωρήσετε στην αποστολή των συναλλαγών, πατήστε **«Αποστολή πακέτου»**. (Εικόνα 1)
2. Επιβεβαιώστε το κλείσιμο πακέτου επιλέγοντας, **Επιβεβαίωση**. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε **Ακύρωση**. (Εικόνα 2)
3. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το μήνυμα **«Το ταμείο έκλεισε με επιτυχία»**, πατήστε **OK** (Εικόνα 3).


Ακύρωση συναλλαγής

4


1.




2.



3.




1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **«Διαχείριση συναλλαγών»**. Αναζητήστε και επιλέξτε από την λίστα, την συναλλαγή που θέλετε να ακυρώσετε. (Εικόνα 1)
2. Στην οθόνη **«Επισκόπηση Συναλλαγής»** πατήστε **Ακύρωση συναλλαγής**. (Εικόνα 2)
3. Στο μήνυμα που εμφανίζεται, επιλέξτε **Ναι**. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε **ΟΧΙ**. (Εικόνα 3)



Ακύρωση συναλλαγής


4

4. Εισάγετε την κάρτα στον αναγνώστη του D200 ή περάστε την ανέπαφα. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει μέσω wallet app, πλησιάστε την συσκευή του στον αναγνώστη. (Εικόνα 4)
5. Στη συνέχεια, ζητήστε από τον πελάτη να πληκτρολογήσει το **PIN** του και πατήστε **Enter**.  (Εικόνα 5)
6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. (Εικόνα 6)
7. Με την ολοκλήρωση μπορείτε να επιλέξετε είτε **Προεπισκόπηση απόδειξης**, είτε **αποστολή με SMS ή email**. (Εικόνα 7)



Ακύρωση συναλλαγής με DCC 4.1

1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **«Διαχείριση συναλλαγών»**. Επιλέξτε τη συναλλαγή που θέλετε να ακυρώσετε. (Εικόνα 1)
2. Στην οθόνη **«Επισκόπηση Συναλλαγής»** πατήστε **Ακύρωση** συναλλαγής. (Εικόνα 2)
3. Στο μήνυμα που εμφανίζεται, επιλέξτε **ΝΑΙ**. Σε αντίθετη περίπτωση, πατήστε **ΟΧΙ**. (Εικόνα 3)
4. Εμφανίζεται το μήνυμα **«Περάστε Κάρτα»**. (Εικόνα 4)
5. Εισάγετε την κάρτα στον αναγνώστη του D200 ή περάστε την ανέπαφα. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει μέσω wallet app, πλησιάστε την συσκευή του στον αναγνώστη. (Εικόνα 5)



Ακύρωση συναλλαγής με DCC

4.1

Επιλέξτε το νόμισμα που επιθυμεί ο πελάτης, εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία ισοτιμίας στην επιχείρησή σας. (Εικόνα 6)


Στη συνέχεια, ζητήστε από τον πελάτη να πληκτρολογήσει το **PIN** του και πατήστε **Enter**.  (Εικόνα 7)

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. (Εικόνα 8)

Με την ολοκλήρωση μπορείτε να επιλέξετε είτε **Προεπισκόπηση απόδειξης**, είτε **αποστολή με SMS** ή **email**. (Εικόνα 9)

Αναζήτηση ιστορικού συναλλαγών

5




1. Επιλέξτε «**Διαχείριση συναλλαγών**». (Εικόνα 1)
2. Αναζητήστε τη συναλλαγή που επιθυμείτε με τη βοήθεια του φακού αναζήτησης, εάν ο κάτοχος της κάρτας είναι παρών. (Εικόνα 1)
 - Πληκτρολογήστε τα 4 τελευταία ψηφία της κάρτας σας και πατήστε **OK**. (Εικόνα 2)
3. Για μεγαλύτερο εύρος χρονικής περιόδου και πλήθος συναλλαγών, επιλέξτε «**Ημερομηνία**». (Εικόνα 1)
 - Ορίστε το διάστημα που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογή**. (Εικόνα 3)



Στην ενότητα που ακολουθεί, εμφανίζονται πρόσθετες υπηρεσίες βάσει της σύμβασης με την Τράπεζα συνεργασίας σας, π.χ. επιλογή προέγκρισης κ.λπ.

Άλλες
υπηρεσίες

6




1.

1. Επιλέξτε «Άλλες Υπηρεσίες». (Εικόνα 1)
2. Σε περίπτωση που εμφανιστεί το μήνυμα «Δεν υπάρχουν άλλες υπηρεσίες διαθέσιμες», τότε δεν έχετε πρόσβαση σε κάποια πρόσθετη υπηρεσία. (Εικόνα 1)

cardlink

Η υπηρεσία Προέγκριση αφορά ενοικιάσεις αυτοκινήτων/ σκαφών/ ταξιδιωτικά γραφεία.




Προέγκριση
για ενοικιάσεις

6.1.1


1. Επιλέξτε **Προέγκριση**. (Εικόνα 1)
2. Πληκτρολογήστε το Ποσό προέγκρισης. (Εικόνα 2)
3. Πληκτρολογήστε τον **αριθμό συμβολαίου** και πατήστε **OK**. (Εικόνα 3)
4. Επιλέξτε **ημερομηνία ενοικίασης** και **επιστροφής** και πατήστε **Επιλογή**. (Εικόνα 4)

Προέγκριση για ενοικιάσεις

6.1.1




5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό δόσεων, εφόσον ζητηθεί, και πατήστε **OK**. (Εικόνα 5)
6. Εισάγετε την κάρτα στον αναγνώστη ή περάστε την ανέπαφα. Διαφορετικά πιέστε το κουμπί «**Η πληκτρολογήστε κάρτα**». (Εικόνα 6)
 Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει το κουμπί «**Η πληκτρολογήστε κάρτα**», πληκτρολογήστε τον **αριθμό** της κάρτας, την **ημερομηνία λήξης** και το **CVV** της κάρτας. (Εικόνα 7)
7. Εισάγετε την κάρτα στον αναγνώστη του D200 ή περάστε την ανέπαφα. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει μέσω wallet app, πλησιάστε την συσκευή στον αναγνώστη. (Εικόνα 8)



Προέγκριση για ενοικιάσεις

6.1.1


8. Στην συνέχεια και εφόσον ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη σας για να πληκτρολογήσει το PIN του και πατήστε **Enter**. ○ (Εικόνα 9)
9. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. (Εικόνα 10)
10. Ζητήστε από τον πελάτη να υπογράψει στο πεδίο, εφόσον ζητηθεί. (Εικόνα 11)
11. Με την ολοκλήρωση μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους ώστε να έχετε το απόκομμα συναλλαγής. (Εικόνα 12)



Ολοκλήρωση προέγκρισης για ενοικιάσεις 6.1.2

1. Επιλέξτε **Ολοκλήρωση προέγκρισης**. (Εικόνα 1)
2. Αναζητήστε τη συναλλαγή και ορίστε την **ημερομηνία** από το ημερολόγιο ή αναζητήστε την με **κωδικό προέγκρισης** και πατήστε **OK**. (Εικόνα 2)
3. Σε περίπτωση που εμφανιστεί το μήνυμα «**Δεν βρέθηκαν πρόσφατες συναλλαγές προέγκρισης**», τότε δεν έχετε ολοκληρώσει συναλλαγή προέγκρισης. (Εικόνα 3)

cardlink



Ολοκλήρωση προέγκρισης για ενοικιάσεις 6.1.2


- Εφόσον έχετε βρει την επιθυμητή συναλλαγή πατήστε **Ολοκλήρωση προέγκρισης**. (Εικόνα 4)
- Πληκτρολογήστε τον **αριθμό δόσεων**, εφόσον ζητηθεί, και πατήστε **OK**. (Εικόνα 2)
- Εμφανίζεται το μήνυμα «**Περάστε κάρτα**». (Εικόνα 6)
- Εισάγετε την κάρτα στον αναγνώστη του D200 ή περάστε την ανέπαφα. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει μέσω wallet app, πλησιάστε τη συσκευή του στον αναγνώστη. (Εικόνα 7)

cardlink

8.




9.



10.




11.



Ολοκλήρωση προέγκρισης για ενοικιάσεις 6.1.2


8. Στην συνέχεια και εφόσον ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη σας για να πληκτρολογήσει το PIN του και πατήστε **Enter**. ○ (Εικόνα 8)
9. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. (Εικόνα 9)
10. Ζητήστε από τον πελάτη να υπογράψει στο πεδίο, εφόσον ζητηθεί. (Εικόνα 10)
11. Με την ολοκλήρωση μπορείτε να επιλέξετε είτε **Προεπισκόπηση απόδειξης**, είτε **αποστολή με SMS ή email**. (Εικόνα 11)




Προέγκριση
για ξενοδοχεία

6.2.1


1. Επιλέξτε **Προέγκριση**. (Εικόνα 1)
2. Πληκτρολογήστε το **Ποσό** προέγκρισης. (Εικόνα 2)
3. Πληκτρολογήστε τον **αριθμό δωματίου**, ορίστε τις **ημερομηνίες διαμονής** και πατήστε **Προέγκριση**. (Εικόνα 3 & 4)




4.



5.



6.



7.



8.

Προέγκριση για ξενοδοχεία

6.2.1

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό δόσεων, εφόσον ζητηθεί, και πατήστε **OK**. (Εικόνα 4)
5. Εισάγετε την κάρτα στον αναγνώστη ή περάστε την ανέπαφα. Διαφορετικά πιάστε το κουμπί «**Η πληκτρολογήστε κάρτα**». (Εικόνα 5)
Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει το κουμπί «**Η πληκτρολογήστε κάρτα**», πληκτρολογήστε τον **αριθμό** της κάρτας, την **ημερομηνία λήξης** και το **CVV** της κάρτας. (Εικόνα 6)
6. Εισάγετε την κάρτα στον αναγνώστη του D200 ή περάστε την ανέπαφα. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει μέσω wallet app, πλησιάστε την συσκευή στον αναγνώστη. (Εικόνα 7)
7. Στην συνέχεια και εφόσον ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη σας για να πληκτρολογήσει το PIN του και πατήστε **Enter**. **○** (Εικόνα 8)

Προέγκριση για ξενοδοχεία

6.2.1

9.


10.

11.


8. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. (Εικόνα 9)
9. Ζητήστε από τον πελάτη να υπογράψει στο πεδίο, εφόσον ζητηθεί. (Εικόνα 10)
10. Με την ολοκλήρωση μπορείτε να επιλέξετε είτε **Προεπισκόπηση απόδειξης**, είτε **αποστολή με SMS ή email**. (Εικόνα 11)

Ολοκλήρωση προέγκρισης για ξενοδοχεία 6.2.2


1.




2.



3.



1. Επιλέξτε **Ολοκλήρωση προέγκρισης**. (Εικόνα 1)
2. Αναζητήστε τη συναλλαγή και ορίστε την **ημερομηνία** από το ημερολόγιο ή αναζητήστε την με **κωδικό προέγκρισης** και πατήστε **OK**. (Εικόνα 2)
3. Σε περίπτωση που εμφανιστεί το μήνυμα «**Δεν βρέθηκαν πρόσφατες συναλλαγές προέγκρισης**», τότε δεν έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγή προέγκρισης με αυτά τα κριτήρια. (Εικόνα 3)




Ολοκλήρωση προέγκρισης για ξενοδοχεία 6.2.2

4. Εφόσον έχετε βρει την επιθυμητή συναλλαγή πατήστε **Ολοκλήρωση προέγκρισης**. (Εικόνα 4)
5. Πληκτρολογήστε τον **αριθμό δόσεων**, εφόσον ζητηθεί, και πατήστε **OK**. (Εικόνα 5)
6. Εμφανίζεται το μήνυμα «**Περάστε κάρτα**». (Εικόνα 6)
7. Εισάγετε την κάρτα στον αναγνώστη του D200 ή περάστε την ανέπαφα. Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να πληρώσει μέσω wallet app, πλησιάστε την συσκευή στον αναγνώστη. (Εικόνα 7)

Ολοκλήρωση προέγκρισης για ξενοδοχεία 6.2.2


8.



9.




10.




8. Επιλέξτε το νόμισμα που επιθυμεί ο πελάτης, εφόσον υποστηρίζεται η υπηρεσία ισοτιμίας στην επιχείρησή σας. (Εικόνα 8)
9. Στην συνέχεια και εφόσον ζητηθεί, δώστε το POS στον πελάτη σας για να πληκτρολογήσει το **PIN** του και πατήστε **Enter**.  (Εικόνα 9)
10. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. (Εικόνα 10)

Ολοκλήρωση προέγκρισης για ξενοδοχεία 6.2.2



11.




12.


11. Ζητήστε από τον πελάτη να υπογράψει στο πεδίο, εφόσον ζητηθεί. (Εικόνα 11)
12. Εφόσον στην πρόεγκριση έχει επιλεγθεί ισοτιμία και ξένο νόμισμα, σε αυτή την φάση, ενημερώνετε για το ποσοστό προμήθειας της συναλλαγής.
13. Με την ολοκλήρωση μπορείτε να επιλέξετε είτε **Προεπισκόπηση απόδειξης**, είτε **αποστολή με SMS ή email**. (Εικόνα 12)

Επιλέξτε «Υποστήριξη»


1.



2.



3.




Υποστήριξη

7

1. Επιλογή «Καλέστε με». (Εικόνα 1)

- Επιλέξτε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και πατήστε «Αποστολή αιτήματος». (Εικόνα 2)
- Εμφανίζεται το μήνυμα «Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο». Πατήστε **OK**. (Εικόνα 3)



Υποστήριξη

7

2. Επιλογή «Εγχειρίδιο χρήσης». (Εικόνα 4)

- Εάν επιθυμείτε να λάβετε το εγχειρίδιο χρήσης μέσω e-mail, πατήστε «**Αποστολή σε email**». (Εικόνα 5)
- Πληκτρολογήστε το **e-mail** και πατήστε **Enter**. ↵ (Εικόνα 6)

3. Επιλογή «Στοιχεία επικοινωνίας». (Εικόνα 7)


- Στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες για τους τρόπους επικοινωνίας με την **Cardlink**. (Εικόνα 7)

Στην ενότητα που ακολουθεί, μπορείτε να ορίσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις για το POS .


Ρυθμίσεις

8

1.




2.



3.



1. Επιλογή «**Ρυθμίσεις**». (Εικόνα 1)
2. Εάν έχετε ορίσει τον 4ψήφιο κωδικό εισόδου PIN για την είσοδο στις ρυθμίσεις, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. (Εικόνα 1)
3. Επιλογή «**Ειδοποιήσεις**».
 - Για να ενημερώνεστε για τυχόν νέα μηνύματα. (Εικόνα 2)
 - Για να επιστρέψετε στο αρχικό μενού, πατήστε το εικονίδιο. ← (Εικόνα 3)



Ρυθμίσεις


8

4. Επιλογή «Ενημέρωση ρυθμίσεων με QR». (Εικόνα 4)

- Για την ενημέρωση παραμέτρων του POS π.χ. για δόσεις, προέγκριση κ.λπ., σκανάρετε το QR code που έχετε λάβει. (Εικόνα 5)
- Περιμένετε λίγο και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

5. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν 4ψήφιο προσωπικό κωδικό (PIN) και πατήστε OK. (Εικόνα 6)

6. Επιβεβαιώστε πληκτρολογώντας πάλι τον κωδικό PIN και πατήστε OK. (Εικόνα 7)




7. Επιλογή «Αυτόματο κλείσιμο ταμείου». (Εικόνα 8)

- Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου κλεισίματος ταμείου, μετακινήστε τον επιλογέα ανάλογα. (Εικόνα 9)
- Για την αλλαγή της ώρας αυτόματης αποστολής, επιλέξτε «Αλλαγή ώρας». (Εικόνα 9)
- Πρώτα ρυθμίστε την ώρα που επιθυμείτε και πατήστε **Επιβεβαίωση**. (Εικόνα 10)
- Στη συνέχεια, ρυθμίστε τα λεπτά που επιθυμείτε και πατήστε **Επιβεβαίωση**. (Εικόνα 11)


Ρυθμίσεις

8


12.




13.



14.



15.




6. Επιλογή «Ρυθμίσεις φιλοδωρήματος». (Εικόνα 12)

- Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση φιλοδωρήματος, μετακινήστε τον επιλογέα ανάλογα. (Εικόνα 13)
- Εάν είναι ενεργοποιημένο, κατά τη διάρκεια της συναλλαγής ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το ποσοστό ή το ποσό του φιλοδωρήματος. (Εικόνα 14)
- Στο τελικό ποσό συναλλαγής εμφανίζεται και το ποσό φιλοδωρήματος. (Εικόνα 15)

Ρυθμίσεις

8




Ρυθμίσεις

8


7. Επιλογή «Ρυθμίσεις γλώσσας». (Εικόνα 16)

- Για αλλαγή της γλώσσας του μενού, επιλέξτε ανάλογα. (Εικόνες 17 & 18)
- Στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιβεβαίωση**. Σε διαφορετική περίπτωση επιλέξτε Ακύρωση. (Εικόνα 19)


20.




21.




22.



23.



24.




8. Επιλογή «**Ρυθμίσεις ασφαλείας**» (Εικόνα 20)

8A. Επιλογή «**Αλλαγή κωδικού PIN**». (Εικόνα 21)

- Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κωδικού PIN, μετακινήστε τον επιλογέα ανάλογα. (Εικόνα 22)
- Για να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου PIN, επιλέξτε «**Αλλαγή κωδικού PIN**». (Εικόνα 22)
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το 4ψήφιο επιθυμητό PIN και πατήστε **OK**. (Εικόνα 23)
- Επιβεβαιώστε το PIN, πληκτρολογώντας το εκ νέου και πατήστε **OK**. (Εικόνα 24)

Ρυθμίσεις

8




8B. Επιλογή «Αλλαγή κωδικού ρυθμίσεων». (Εικόνα 25)

- Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κωδικού ρυθμίσεων, μετακινήστε τον επιλογέα ανάλογα. (Εικόνα 26)
- Για να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου ρυθμίσεων, επιλέξτε **«Αλλαγή κωδικού ρυθμίσεων»**. (Εικόνα 26)
- Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο επιθυμητό κωδικό και πατήστε **OK**. (Εικόνα 27)
- Επιβεβαιώστε τον κωδικό, πληκτρολογώντας τον εκ νέου και πατήστε **OK**. (Εικόνα 28)

Ρυθμίσεις

8









Ρυθμίσεις


8

9. Επιλογή «Ενημέρωση αρχείων συστήματος». (Εικόνα 29)

- Η ενημέρωση αρχείων συστήματος του POS, είναι σε εξέλιξη. (Εικόνα 30)
- Περιμένετε λίγο, μέχρι η συσκευή να ολοκληρώσει την ενημέρωση. (Εικόνα 31)
- Εμφανίζεται το μήνυμα «Επιτυχής ενημέρωση αρχείων συστήματος». Πατήστε **OK**. (Εικόνα 32)



10. Επιλογή «Ρυθμίσεις Bluetooth» (Εικόνα 33)



- Επιλέξτε «**Ζεύξη**» για να πραγματοποιήσετε σύζευξη των συσκευών. (Εικόνα 34)
- Εναλλακτικά πατήστε τον γκρι σύνδεσμο  στο μέσω της οθόνης.
- Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες συσκευές D200, για ζεύξη. (Εικόνα 35)
- Πληκτρολογήστε τον **κωδικό σύζευξης** Bluetooth. (Εικόνα 36 & 37)
- Η συσκευή έχει συνδεθεί με επιτυχία, πατήστε **OK** (Εικόνα 38). Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

cardlink.gr

Ακολουθήσέ μας στα Social Media



cardlink
δουλεύει για σένα