

## ΑΓΟΡΑ

## ΑΚΥΡΩΣΗ

## ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

## ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

## ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ

- 1** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (πράσινο πλήκτρο)
- 2** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
- 3** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 4** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 5** ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 6** ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (πλήκτρο F4)
- 2** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΚΥΡΩΣΗ (πλήκτρο F4)
- 3** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 4** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 5** ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 6** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
- 7** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MID & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 8** ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (πλήκτρο F4)
- 2** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (πλήκτρο F2)
- 3** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 4** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ή ΠΕΡΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
- 5** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MID & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 6** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 7** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕΩΝ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 8** ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER (εάν ζητηθεί)
- 9** ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (πλήκτρο F4) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 2** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΚΕΤΟ (πλήκτρο F3)
- 3** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ
- 4** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
- 5** ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (πλήκτρο F4) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
  - 2** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΑΚΕΤΟ (πλήκτρο F3)
  - 3** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ
  - 4** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
  - 5** ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- \* ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- \*\* ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ή ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (πλήκτρο F4)
- 2** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ (πλήκτρο F3)
- 3** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΝΕΑ (πλήκτρο F2)
- 4** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 5** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ, ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 6** ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 7** ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 8** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ CVV (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 9** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 10** ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN ΑΠΟ ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 11** ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 12** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 13** ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

- 1** ΠΙΕΣΤΕ ΜΕΝΟΥ (πλήκτρο F4)
- 2** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ (πλήκτρο F3)
- 3** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (πλήκτρο F3)
- 4** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 5** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ, ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ, ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 6** ΠΕΡΑΣΤΕ ΚΑΡΤΑ/ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ή ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΑΡ. ΚΑΡΤΑΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 7** ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 8** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ CVV (εάν ζητηθεί) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 9** ΕΙΣΑΓΕΤΕ RRN (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 10** ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (δείτε απόδειξη) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 11** ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER
- 12** ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ (εάν ζητηθεί)
- 13** ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ