

# cardlink<sup>o</sup>

Ανέπαφες συναλλαγές  
με κάρτες, γρήγορα και  
εύκολα από την Cardlink.



# Αγορές σε σύντομο χρόνο με τη χρήση κάρτας ανέπαφων συναλλαγών ή κινητού τηλεφώνου. Δύο απλά βήματα.

## 1

Εισάγετε το ποσό της συναλλαγής στο Cardlink POS και πατήστε ENTER. Στον αναγνώστη εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

ΕΥΡΩ -----  
ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ  
Ή ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

## 2

Πλησιάζοντας την κάρτα ή το κινητό τηλέφωνο στον αναγνώστη, θα εμφανιστούν οι οθόνες διαδοχικά α) ή β).

α)

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

β)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

## \*

Στην περίπτωση που εμφανιστούν στον αναγνώστη τα παρακάτω μηνύματα:

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ CHIP Ή ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
- ΕΙΣΑΓΕΤΕ PIN»

Η συναλλαγή πρέπει να ολοκληρωθεί στον αναγνώστη ή στο POS.

## Σημειώσεις.

Δεν επιτρέπεται η ΑΚΥΡΩΣΗ σε ανέπαφες συναλλαγές. Για την ακύρωση των συναλλαγών θα επιλέξετε την συναλλαγή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ με το ίδιο ποσό.

Σε περίπτωση που ζητηθεί PIN κατά την διάρκεια της συναλλαγής, αυτό πρέπει να εισαχθεί από τον πελάτη.

Το POS πρέπει να παραμένει συνδεδεμένο στην τροφοδοσία καθώς κάθε βράδυ επικοινωνεί με τα συστήματα για αναβάθμιση.