


cardlink^o

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

WiFi
Verifone
Vx675



**Χρησιμοποιήστε εύκολα,
γρήγορα και απλά,
το Cardlink POS
για τις συναλλαγές σας.**

Καλώς ήρθατε στην Cardlink.

Η Cardlink παρέχει ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών κάθε μέρα, σε κάθε σημείο.

Το πακέτο που έχετε στα χέρια σας περιέχει το POS μαζί με τις οδηγίες χρήσης του, καθώς και ένα αυτοκόλλητο το οποίο μπορείτε να κολλήσετε στην είσοδό σας.

Αποδεχθείτε όλες τις κάρτες των Διεθνών Οργανισμών.

Μπείτε στο www.cardlink.gr/el/support για να βρείτε όλες τις λειτουργίες του Cardlink POS.

Η έμπειρη και φιλική ομάδα υποστήριξής μας, θα σας παρέχει την καλύτερη εξυπηρέτηση στην ελληνική αγορά.

Με εκτίμηση,
Αντίγονος Παπαδόπουλος
Εμπορικός Διευθυντής Cardlink



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ	6
2	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	7
3	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WIFI	8
4	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	10
5	ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ	13
6	ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ POS	14

Μέσα στο κουτί θα βρείτε:

1. Το Cardlink POS
2. Το Τροφοδοτικό



1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή του POS και αφήστε το να φορτίσει πλήρως για 4 ώρες
2. Αφού φορτίσει πατήστε παρατεταμένα το Enter (είναι το πράσινο πλήκτρο). Στην οθόνη εμφανίζει «Πραγματοποίηση Αναζήτησης Δικτύων Παρακαλώ Περιμένετε»



Τώρα θα συνδέσετε το POS στο WiFi δίκτυο σας

Εμφανίζει οθόνη με τα διαθέσιμα WiFi δίκτυα

1. Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να συνδεθεί το POS και πατήστε Enter (είναι το πράσινο πλήκτρο)
2. Επιβεβαιώστε ξανά με Enter



3. Πληκτρολογήστε το password που έχετε ορίσει ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο και πατήστε Enter



Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το password με αριθμούς, γράμματα και σύμβολα, απλά επιλέγοντας το κάθε πλήκτρο και στην συνέχεια το κεντρικό πλήκτρο του κέρσορα μέχρι να εμφανιστεί αυτό που επιθυμείτε.

4. Επιβεβαιώστε με το Ναι και πατήστε Enter



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5. Πατήστε το πλήκτρο που είναι κάτω από την ένδειξη **Μενού**
6. Επιλέξτε το εικονίδιο **Σύστημα** και πατήστε Enter
7. Στον κωδικό επιχείρησης, πληκτρολογήστε τον αριθμό 2 και πατήστε Enter
8. Επιλέξτε το εικονίδιο **Έλεγχος Επικοινωνιών** και πατήστε Enter



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

9. Με την ολοκλήρωση θα τυπωθεί το μήνυμα **Handshake OK**



ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Το Cardlink POS είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε!



ΤΟ CARDLINK POS
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Χρήσιμες Οδηγίες

(για την σωστή λειτουργία της μπαταρίας):

- Η πρώτη φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 4 ώρες.
- Μετά την πρώτη φόρτιση, το POS θα πρέπει να φορτίζεται για χρονικό διάστημα 1-2 ώρες. Ελέγξτε στην οθόνη τη σχετική ένδειξη με το σήμα της μπαταρίας.
- Η ένδειξη της μπαταρίας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από δύο μπάρες.
- Για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση της μπαταρίας, θα πρέπει το POS να κάνει κύκλους φόρτισης – αποφόρτισης και να μην είναι συνεχώς συνδεδεμένο στη τροφοδοσία.



ΑΓΟΡΑ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ
& ENTER
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ)

ΠΕΡΑΣΤΕ ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΟΣΕΩΝ & ENTER
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN ΑΠΟ
ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
(4) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΔΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
& ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ
& ENTER

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ & ENTER

ΠΕΡΑΣΤΕ Η ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
MID & ENTER

ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
(2) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ
& ENTER

ΠΕΡΑΣΤΕ ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΟΣΕΩΝ & ENTER
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΚΕΤΟ
(6) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 3.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1.ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
& ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ JOYSTICK
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ
ΠΑΚΕΤΟ (6)
& ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 5
ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ
1.ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΜΠΟΡΟΥ
2.ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ
3.ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ



www.cardlink.gr