


cardlink^o

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

WiFi
Verifone
Vx675



**Χρησιμοποιήστε εύκολα,
γρήγορα και απλά,
το Cardlink POS
για τις συναλλαγές σας.**

Καλώς ήρθατε στην Cardlink.

Η Cardlink παρέχει ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών κάθε μέρα, σε κάθε σημείο.

Το πακέτο που έχετε στα χέρια σας περιέχει το POS μαζί με τις οδηγίες χρήσης του, καθώς και ένα αυτοκόλλητο το οποίο μπορείτε να κολλήσετε στην είσοδό σας.

Αποδεχθείτε όλες τις κάρτες των Διεθνών Οργανισμών.

Μπείτε στο www.cardlink.gr/el/support για να βρείτε όλες τις λειτουργίες του Cardlink POS.

Η έμπειρη και φιλική ομάδα υποστήριξής μας, θα σας παρέχει την καλύτερη εξυπηρέτηση στην ελληνική αγορά.

Με εκτίμηση,
Αντίγονος Παπαδόπουλος
Εμπορικός Διευθυντής Cardlink



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΣ	7
2	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ	8
3	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	9
4	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WIFI	10
5	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	12
6	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ	15
7	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	18
8	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ TID	19
9	ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ	21
10	ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΡΟΣ	22

Πληροφορίες για την Ενεργοποίηση του POS

Για τη λειτουργία του Cardlink POS που παραλάβατε απαιτείται η διενέργεια πρόσθετων τελικών ρυθμίσεων, που θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης της αίτησής σας.

Για το λόγο αυτό, **σύντομα θα λάβετε μήνυμα στο κινητό σας με τις εξής πληροφορίες:**

- Τον κωδικό TID του POS. Απαραίτητος κωδικός για την ενεργοποίηση του POS
- Link που θα σας οδηγήσει σε Video με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την ενεργοποίηση του POS. Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το Video με τις οδηγίες στο Cardlink site www.cardlink.gr/el/support.

Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο **2106303000**.

(Για υποστήριξη σχετικά με το POS και το E-commerce επιλέξτε το 1 και στην Ενεργοποίηση POS επιλέξτε το 2).

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία!

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ

Για να ενεργοποιήσετε το POS πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το SMS που λάβατε με το TID, τον κωδικό του POS.

Μέσα στο κουτί θα βρείτε:

1. Το Cardlink POS
2. Το Τροφοδοτικό



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή του POS και αφήστε το να φορτίσει πλήρως για 4 ώρες
2. Αφού φορτίσει πατήστε παρατεταμένα το Enter (είναι το πράσινο πλήκτρο). Στην οθόνη εμφανίζει «Πραγματοποίηση Αναζήτησης Δικτύου Παρακαλώ Περιμένετε»



Τώρα θα συνδέσετε το POS στο WiFi δίκτυο σας

Εμφανίζει οθόνη με τα διαθέσιμα WiFi δίκτυα

1. Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να συνδεθεί το POS και πατήστε Enter (είναι το πράσινο πλήκτρο)
2. Επιβεβαιώστε ξανά με Enter



3. Πληκτρολογήστε το password που έχετε ορίσει ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο και πατήστε Enter



Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το password με αριθμούς, γράμματα και σύμβολα, απλά επιλέγοντας το κάθε πλήκτρο και στην συνέχεια το κεντρικό πλήκτρο του κέρσορα μέχρι να εμφανιστεί αυτό που επιθυμείτε.

4. Επιβεβαιώστε με το Ναι και πατήστε Enter





**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ
ΤΗΝ
ΣΥΝΔΕΣΗ WIFI**

1. Για την ενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο που είναι κάτω από την ένδειξη Μενού
2. Με τα βελάκια επιλέξτε το εικονίδιο Σύστημα και πατήστε Enter
3. Στον κωδικό επιχείρησης πληκτρολογήστε τον αριθμό 2 και πατήστε Enter
4. Επιλέξτε το εικονίδιο Service και πατήστε Enter



5. Στον κωδικό επιχείρησης πληκτρολογήστε τον αριθμό 2 και πατήστε Enter
6. Επιλέξτε το εικονίδιο Locations και πατήστε Enter
7. Πληκτρολογήστε τον αριθμό 1 και πατήστε Enter
8. Πληκτρολογήστε το TID, είναι ο 8ψήφιος κωδικός που λάβατε με SMS και πατήστε Enter



9. Πατήστε αρκετές φορές το Cancel, (είναι το κόκκινο πλήκτρο) μέχρι να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη «Cardlink, Έτοιμο για Συναλλαγές, Εισάγετε ποσό»



**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ
ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**

Τώρα θα κάνετε μία ενημέρωση παραμέτρων στο POS ώστε να ενημερωθεί με τα δικά σας στοιχεία.

1. Πατήστε το πλήκτρο που είναι κάτω από την ένδειξη Μενού
2. Επιλέξτε το εικονίδιο Σύστημα και πατήστε Enter
3. Στον κωδικό επιχείρησης, πληκτρολογήστε τον αριθμό 2 και πατήστε Enter
4. Επιλέξτε το εικονίδιο Init και πατήστε Enter




ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

5. Στον κωδικό επιχείρησης, πληκτρολογήστε τον αριθμό 2 και πατήστε Enter

Το POS ξεκινάει την ενημέρωση παραμέτρων. Η διαδικασία αυτή διαρκεί λίγο ανάλογα με την κάλυψη σήματος του WiFi δικτύου στην περιοχή που βρίσκεστε.

6. Με την ολοκλήρωση θα τυπωθεί το μήνυμα **Ενημέρωση επιτυχής INIT OK**




ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

7. Περιμένετε λίγο μέχρι το POS να επιστρέψει στην οθόνη **Επιλογές Συστήματος**



Τώρα θα κάνετε έναν έλεγχο επικοινωνιών για να επιβεβαιώσετε ότι το POS επικοινωνεί με τα συστήματα συναλλαγών

1. Επιλέξτε το εικονίδιο Έλεγχος Επικοινωνιών και πατήστε Enter
2. Με την ολοκλήρωση θα τυπωθεί το μήνυμα **Handshake OK**
3. Περιμένετε λίγο μέχρι το POS να επιστρέψει στην οθόνη **Επιλογές Συστήματος**



**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΤΕ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

Το τελευταίο στάδιο της ενεργοποίησης είναι να επιβεβαιώσετε το TID

1. Επιλέξτε Terminal Status και πατήστε Enter




ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ TID

2. Θα τυπωθεί χαρτί με τα στοιχεία του POS όπου θα πρέπει να επιβεβαιώσετε το TID με αυτό που λάβατε με SMS

Το Cardlink POS είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσετε!

2



**ΤΟ CARDLINK POS
ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ**

Χρήσιμες Οδηγίες

(για την σωστή λειτουργία της μπαταρίας):

- Η πρώτη φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 4 ώρες.
- Μετά την πρώτη φόρτιση, το POS θα πρέπει να φορτίζεται για χρονικό διάστημα 1-2 ώρες. Ελέγξτε στην οθόνη τη σχετική ένδειξη με το σήμα της μπαταρίας.
- Η ένδειξη της μπαταρίας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από δύο μπάρες.
- Για να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση της μπαταρίας, θα πρέπει το POS να κάνει κύκλους φόρτισης – αποφόρτισης και να μην είναι συνεχώς συνδεδεμένο στη τροφοδοσία.



ΑΓΟΡΑ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ
& ENTER
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΗΚΤΡΟ)

ΠΕΡΑΣΤΕ ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΟΣΕΩΝ & ENTER
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ PIN ΑΠΟ
ΚΑΤΟΧΟ ΚΑΡΤΑΣ
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
(4) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΔΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ)
& ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ
& ENTER

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ & ENTER

ΠΕΡΑΣΤΕ Η ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
MID & ENTER

ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
(2) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΟΣΟ
& ENTER

ΠΕΡΑΣΤΕ ή ΕΙΣΑΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΔΟΣΕΩΝ & ENTER
(ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ)

ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ ΜΕ
ΤΟ JOYSTICK ΣΤΟ
ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΠΑΚΕΤΟ
(6) & ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 3.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1.ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
2.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
& ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΑΚΕΤΟΥ

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΕΝΟΥ
ΓΚΡΙ ΠΛΗΚΤΡΟ
(ΔΕΞΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΘΘΟΝΗ)

ΠΛΟΗΓΗΘΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ JOYSTICK
ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ
ΠΑΚΕΤΟ (6)
& ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 5
ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ
1.ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΜΠΟΡΟΥ
2.ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΕΛΑΤΗ
3.ΣΥΝΟΛΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ



www.cardlink.gr